


Anschlussbeispiel für Impulsvervielfacher IPV4:


Impulsvervielfältigung - Impulsverlängerung IPV4



Einstellung der Ausgangsimpulslänge T (Drehschalter an der Geräterückseite)

S1 S2	Schalterstellung: S2 : A = 10 ms x S1 (1 - 9) S2 : B = 100 ms x S1 (1 - 9) S2 : C = 1 s x S1 (1 - 9) S2 : D = 10 s x S1 (1 - 9)	Beispiele: T = 10 ms : S2=A S1=1 T = 200 ms : S2=B S1=2 T = 5 s : S2=C S1=5 T = 90 s : S2=D S1=9
-----------------------------------	--	---

Mögliche Eingangsbeschaltungen



Mögliche Ausgangsbeschaltungen

